

## 施工方法



### 1. 素地研磨

サンドペーパー#180～240で研磨し、表面を平滑に仕上げてください。ほこりのないきれいな状態にしてください。

※基材含水率20%以下



### 2. 塗布

希釀せず攪拌後、専用キットまたは布で薄く塗り延ばすように塗布してください。



### 3. 拭き取り・乾燥

塗布後2～3分程度必ずおいてから、余分な塗料を拭き取ってください。(繊維にしっかり入り込むのに5～10分程度かかります)