

How To

STEP 01 どこにどんなタイルを貼るか妄想

POINT
貼る場所・用途によって使う材料が変わってくる！

STEP 02 割り付けを考える

POINT
できるだけカットが発生しないよう貼る範囲や、目地幅を設定するのがおすすめ

Tile Cutter

STEP 03 目地を決める

目地の役割
揺れや下地の動きを吸収してくれる

Pattern
芋目地
馬目地

3mm Wide 5mm
Texture...
Color

STEP 04 材料を準備する

養生の道具
目地詰め道具
ボンド貼りの道具
掃除の道具

STEP 05 墨出しと養生

POINT
綺麗に貼るためのガイドライン
差金などを使い水平・垂直をとる

POINT
汚れを拭き取り
周辺を念入りに保護します

STEP 06 ボンドを塗る

POINT
後片付けがラクなように
コテ板に養生テープを貼っておく

1~2mm
Combing
3mm

STEP 07 タイルを貼る

POINT
ガイドに合わせて慎重に貼り合わせる
バラのタイルは、目地幅と同じ厚みの薄ベニヤを挟んで

quick
Rubber Hammer

POINT
はみ出してしまったボンドは
拭き取っておくと後がラク！

STEP 08 乾燥後、シートの紙を剥がす

24h~
3min

POINT
表面に糊が残らないよう
綺麗に拭き取ります

STEP 09 目地材を練る

POINT
粉の場合、先に容器を濡らしておく
混ぜやすい！

STEP 10 目地材を詰める

POINT
目地材はスピード勝負！
30分以内を作業の目安に

POINT
しっかり力を入れて
奥まで目地材を詰め込む！

STEP 11 目地材を拭き取る

POINT
ゴシゴシ擦って落とすのではなく
スポンジに吸わせて取る

POINT
タイルのアールに合わせて
拭き取る

STEP 12 仕上げ

30 min...
POINT
乾いたウェスで表面に残った
目地材を綺麗に拭き取ります

how to make
詳しい手順はこちら

